

So entlüften Sie einen Heizkörper

1. Sie benötigen hierzu einen Entlüftungsschlüssel. Diesen erhalten Sie im Baumarkt oder im Sanitär-Fachgeschäft.

2. Zum Entlüften benötigen Sie ein kleines Gefäß, den Entlüftungsschlüssel und einen Lappen. Gegenüber dem Heizkörperventil befindet sich seitlich das Entlüftungsventil. Es besteht in aller Regel aus Metall und einer seitlichen Öffnung. In der Mitte des Entlüftungsventils befindet sich ein Vierkantstift, auf den Sie den Entlüftungsschlüssel aufstecken.

3. Breiten Sie den Lappen unterhalb des Entlüftungsventils aus. Das schützt Boden oder Teppich vor eventuell austretendem, oft schmutzigem Heizwasser.

4. Halten Sie das Gefäß unter die seitliche Öffnung. Drehen Sie den Entlüftungsschlüssel eine viertel bis eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn nach links. Spätestens jetzt sollten Sie das Entweichen der Luft hören. Falls nicht, drehen Sie noch etwas weiter.



Vorsicht: Drehen Sie den Entlüftungsschlüssel nicht zu oft. Der Vierkantstift kann aus dem Entlüftungsventil herauszufallen und das Heizwasser fließt ungehindert auf den Boden.

5. Warten Sie so lange, bis Wasser austritt und keine „Blubber-Geräusche“ mehr zu hören sind. Schließen Sie das Entlüftungsventil durch Drehen im Uhrzeigersinn, also nach rechts.

6. Prüfen Sie weitere Heizkörper in Ihrer Wohnung. **Sollte es weiterhin Probleme mit Ihrem Heizkörper geben, rufen Sie uns gern an!!!**